



## Kurzanleitung Cardo G4

### Alle Einstellungen löschen

1. Einschalten: **HT** drücken bis das LED blau blinkt
2. **HT** drücken und halten bis das LED rot/blau abwechselnd blinkt
3. **+T** drücken und halten bis das LED blau konstant aufleuchtet, danach loslassen und warten bis das Gerät abgeschaltet ist.

**Das Gerät ist nun auf "0" gestellt, alles gelöscht und abgeschaltet**

### Verbinden von 2 G4 Geräten ( Gerät 1 + 2 )

1. Beide Geräte einschalten: **HT** drücken bis das LED blau blinkt
2. **Bei beiden Geräten kurz nacheinander:** die **AT** drücken und halten bis das LED rot blinkt
3. Warten bis bei beiden Geräten das LED von rot auf blau blinkend wechselt

**Die Geräte sind nun verbunden und betriebsbereit**

### Verbinden von 3 G4 Geräten

1. Gerät 1 ausschalten **HT**
2. **Bei den Geräten 2 und 3 kurz nacheinander:** die **BT** drücken und halten bis das LED **blau** blinkt
3. Das Gerät 1 dazuschalten, nun sind die Geräte 1+2 auf Taste A und 2+3 auf Taste B

**Die Geräte sind nun verbunden und betriebsbereit**

### Verbinden von 4 G4 Geräten

1. siehe Gebrauchsanleitung.

**ACHTUNG: Der Prozess Koppeln kann bis zu 2 Minuten andauern.**

## Verbinden eines Bluetooth-fähigen Handy

1. Einschalten: **HT** drücken bis das LED blau blinkt
2. **HT** mindestens 6 Sekunden drücken und **halten** bis das LED abwechselnd rot/blau blinkt
3. Das Handy auf Suchmodus setzen ( gem. Anleitung des Herstellers )
4. Falls ein Passwort verlangt wird: "0000"

**Das Gerät ist nun mit dem G4 verbunden**

## Verbinden eines Bluetooth-fähigen Navigationsgerät

1. Einschalten: **HT** drücken bis das LED blau blinkt
2. **+T** mindestens 6 Sekunden drücken und **halten** bis das LED schnell blau blinkt
3. Das Navigationsgerät auf Suchmodus setzen ( gem. Anleitung des Herstellers )
4. Falls ein Passwort verlangt wird: "0000"

**Das Gerät ist nun mit dem G4 verbunden**

## Einige wichtige Punkte:

- Um die Gesprächsverbindung durch sprechen aufzubauen muss bei "leiser" Umgebung **LAUT** in das Mikrofon gerufen werden oder die jeweilige Taste **AT** oder **BT** gedrückt werden.
- Die Lautstärke manuell lauter stellen, **+T** sonst versteht man bei "leiser" Umgebung zu wenig.
- Ein Gerät nach dem anderen verbinden, nicht Handy, Navigationsgerät etc. gleichzeitig auf Suchmodus setzen, ansonsten entstehen zu viele Signale und verwirren die Geräte!

## Update G4 und G4 PowerSet:

- Sie können unter <http://www.cardosystems.com/download/softwareupgrade> die neuste Software Version auf Ihr G4 herunterladen.
- Dort können Sie auch 6 fixe Radiofrequenzen programmieren.
- Ihre Lieblingssenderfrequenz können Sie unter folgender Adresse finden:  
<http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php?lang=de>