



Mode d'emploi Cardo G4

Eteindre toutes les connections

1. Enclencher: Presser **HT** jusqu'à ce que le LED bleu clignote.
2. Presser **HT** et maintenir jusqu'à ce que le LED rouge/bleu clignote alternativement.
3. Presser et maintenir la touche **+T** jusqu'à ce que le LED bleu s'allume en permanence, ensuite relacher jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

L'appareil est maintenant en position "0" tout éteint et déclenché

Connecter 2 appareils G4 (appareil 1 + 2)

1. Enclencher les 2 appareils: presser **HT** jusqu'à ce que le LED bleu clignote.
2. **A chaque appareil l'un après l'autre:** presser et maintenir la touche **AT** jusqu'à ce que le LED rouge clignote.
3. Attendre jusque'à ce que le LED des 2 appareils passe du rouge au bleu clignotant

Maintenant les appareils sont connectés et prêts à l'emploi.

Connecter 3 appareils G4

1. Déclencher l'appareil 1: presser la touche **HT**
2. **Appareils 2+3 l'un après l'autre:** presser et maintenir la touche **BT** jusqu'à ce que le LED bleu clignote.
3. Connecter et enclencher l'appareil 1. Maintenant les appareils 1+2 sont sur la touche A et 2+3 sur la touche B.

Maintenant les appareils sont connectés et prêts à l'emploi

Connecter 4 appareils G4

1. Voyez le guide d'utilisation.

ATTENTION: le processus de connection peut durer jusqu'à 2 minutes.

Connection avec un téléphone mobile Bluetooth

1. Enclencher: Presser **HT** jusqu'à ce que le LED bleu clignote
2. Presser et maintenir **HT** minimum 6 secondes jusqu'à ce que le LED clignote alternativement rouge et bleu
3. Installer le téléphone mobile en mode recherche (selon mode d'emploi du constructeur)
4. Si un code est demandé: "0000"

L'appareil est maintenant connecté au G4

Connection avec un système de navigation Bluetooth

1. Enclencher: Presser **HT** jusqu'à ce que le LED bleu clignote
2. Presser et maintenir **+T** minimum 6 secondes jusqu'à ce que le LED clignote rapide bleu
3. Installer le GPS en mode recherche (selon mode d'emploi du constructeur)
4. Si un code est demandé: "0000"

L'appareil est maintenant connecté au G4

Quelques points importants:

- Pour établir une communication en milieu "calme", parler **FORT** dans le micro, ou presser les touches **AT** ou **BT**
- Régler le volume **+T** manuellement plus fort pour une bonne entente en milieu calme.
- Connecter les appareils les uns après les autres. Ne pas mettre d'autres appareils (Mobiles.GPS,etc...) en mode recherche pendant ce temps, au risque d'avoir trop de signaux dérangeant le bon fonctionnement des appareils.

Update G4 et G4 PowerSet:

- Vous trouverez sous: <http://www.cardosystems.com/download/softwareupgrade> les dernières versions software de votre G4.
- Vous pouvez également programmer 6 fréquences radio.
- Vous trouverez l'émetteur de vos fréquences préférées sous:
<http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php?lang=de>