



Kurzanleitung Cardo Q2 Multiset

Alle Einstellungen löschen

1. Einschalten: **A** drücken bis das LED blau blinkt
2. Beide Knöpfe **A** + **B** miteinander drücken bis das LED rot blinkt
3. Taste **C** drücken bis das LED blau blinkt

Das Gerät ist nun auf „0“ gestellt, alles gelöscht und abgeschaltet

Verbinden von 2 Q2-Geräten

1. Beide Geräte einschalten: **A** drücken bis das LED blau blinkt
2. **Bei beiden Geräten nacheinander**: Beide Knöpfe **A** + **B** miteinander drücken bis das LED rot blinkt
3. Warten bis bei beiden Geräten das LED von Rot auf Blau blinkend wechselt

Die Geräte sind nun verbunden und betriebsbereit

Verbinden von 3 Q2-Geräten

Gleiches Vorgehen wie oben ausser:

Das Gerät, welches mit dem 3. verbunden wird ist der „Chef“, dieser bestimmt mit welchem der anderen die Verbindung hergestellt werden soll !

(Umschalten durch drücken der Taste **B)**

Verbinden eines Bluetooth-fähigen Handys oder eines Navigationsgerätes

1. Einschalten: **A** drücken bis das LED blau blinkt
2. **A** mindestens 6 Sekunden drücken und **halten**, bis das LED abwechselnd rot/blau blinkt
3. Das Handy oder das Navigationsgerät auf Suchmodus setzen (gem. Anleitung des Herstellers)
4. Falls ein Passwort verlangt wird: „0000“

Einige wichtige Punkte:

- Um die Gesprächsverbindung aufzubauen muss bei „leiser“ Umgebung **LAUT** in das Mikrofon gerufen werden!
- Die Lautstärke manuell lauter stellen, **C** sonst versteht man bei „leiser“ Umgebung zuwenig!
- Ein Gerät nach dem anderen verbinden, nicht Natel, Navigationsgerät etc. gleichzeitig auf Suchmodus setzen, sonst entstehen zu viele Signale und verwirren die Geräte!

Generalimport CH

Pro-moto
Vertriebsgesellschaft
BEKLEIDUNG & ZUBEHÖR

Bernstrasse 117
3613 Steffisburg
Tel. 033/ 439 59 55
Fax. 033/ 439 59 50
www.moto-center.ch